

FERMAX

Cod.94627 V05/00

**RESISTENCIA para sistemas de conexionado
Central de Intercomunicación.*****RESISTOR used in wiring diagram for the
Intercommunication Central.***

Colocar esta RESISTENCIA cuando se utilice la configuración de Central de Intercomunicación. Ver página 15 del Manual de Conserjería ADS.

Connect this RESISTOR when Intercommunication Central configuration is used. See page 31 in ADS Guard Unit Manual.

