

**FERMAX**

COD. 970263 V06\_21

**NOTA / NOTE / REMARQUE / HINWEIS:**

-Conectar los varistores en las bornas indicadas en el dibujo.

-Connect the varistors to the terminals indicated in the drawing.

-Connectez les varistances aux bornes indiquées sur le dessin.

-Schließen Sie die Varistoren an die in der Zeichnung angegebenen Klemmen an.

**FERMAX**

COD. 970263 V06\_21

**NOTA / NOTE / REMARQUE / HINWEIS:**

-Conectar los varistores en las bornas indicadas en el dibujo.

-Connect the varistors to the terminals indicated in the drawing.

-Connectez les varistances aux bornes indiquées sur le dessin.

-Schließen Sie die Varistoren an die in der Zeichnung angegebenen Klemmen an.

**FERMAX**

COD. 970263 V06\_21

**NOTA / NOTE / REMARQUE / HINWEIS:**

-Conectar los varistores en las bornas indicadas en el dibujo.

-Connect the varistors to the terminals indicated in the drawing.

-Connectez les varistances aux bornes indiquées sur le dessin.

-Schließen Sie die Varistoren an die in der Zeichnung angegebenen Klemmen an.

**FERMAX**

COD. 970263 V06\_21

**NOTA / NOTE / REMARQUE / HINWEIS:**

-Conectar los varistores en las bornas indicadas en el dibujo.

-Connect the varistors to the terminals indicated in the drawing.

-Connectez les varistances aux bornes indiquées sur le dessin.

-Schließen Sie die Varistoren an die in der Zeichnung angegebenen Klemmen an.

