




**Esquema de instalación / Installation Diagram****Schéma d'installation / Anschlußdiagramm****Esquema de instalação**

Características del PC:

- 486DX/33 o mayor.
- 8MB o más de memoria RAM.
- Lector CD Rom.
- Tener instalado la versión para Windows 3.1 o superior del Borland Database Engine, (incluido en el CD adjunto).
- Ratón o dispositivo similar.
- Un puerto serie libre ENHANCED (UART 16550 o compatible).
- Aproximadamente 5 MB de espacio libre en el disco duro.

*PC features:*

- *486DX/33 or higher.*
- *8MB of RAM memory (minimum).*
- *CD driver.*
- *Windows 3.1 or higher version of Borland Database Engine installed. Included in the CD that comes with the reader.*
- *Mouse.*
- *One serial port available ENHANCED (UART 16550 or compatible).*
- *5 MB of free space in the hard disk.*

Performances du PC:

- Processeur 486DX/33 ou supérieur.
- Capacité de mémoire RAM: 8Mo minimum.
- Lecteur CD Rom.
- Il vous faut installer le logiciel Borland Database Engine, version Windows 3.1 ou supérieure, (inclu dans le CD adjoint).
- Souris ou dispositif analogue.
- Port série ENHANCED disponible (UART 16550 ou compatible).
- 5 Mo disponible sur votre disque dur.

*PC Merkmale:*

- *486DX/33 or higher.*
- *8MB oder mehr Arbeitsspeicher (RAM).*
- *CD-ROM Leser.*
- *Borland Database Engine für Windows 3,1x oder Windows 98 installiert (in den Installations-CD enthalten).*
- *Maus oder vergleichbares Periferiegerät.*
- *Eine freie serielle Schnittstelle, ENHANCED (UART 16550 oder kompatibel).*
- *Ungefähr 5 MB freier Hauptspeicherplatz.*

Características do PC:

- *486DX/33 ou superior.*
- *8MB ou mais de memória RAM.*
- *Leitor CD-ROM.*
- *Windows 3.1 ou versão superior do Borland Database Engine, (incluído no CD que vem com o leitor).*
- *Rato ou dispositivo semelhante.*
- *Uma porta de série disponível ENHANCED (UART 16550 ou compatível).*
- *Aproximadamente 5 MB de espaço livre no disco rígido.*