


FERMAX
Cod. 94702 V07/02



Cámara TV-S IR B/N Ref. 4270

PRECAUCIONES EN ESTE EQUIPO



PELIGRO DE DESCARGA. No quitar la tapa trasera. Sólo personal autorizado.

COMO INSTALAR EL SOPORTE DE PARED

El soporte de pared debe estar montado en una estructura tal como una pared o en el techo utilizando la correspondiente superficie de enganche mostrada a continuación en el dibujo.


Para instalar el soporte de pared se utilizarán tres tornillos de 3 x 20 mm a través de los tres agujeros de 3 mm de la superficie de enganche.

La carga máxima recomendada es de 5,5 Kg.

Seleccionar la posición adecuada para instalar la cámara e instalarla usando la abrazadera disponible, teniendo en cuenta todos los detalles comentados con anterioridad.

La estructura donde vaya a montarse la instalación deberá soportar el peso del conjunto, es decir la cámara más el soporte de la pared.

Tornillos de 3 x 20 mm




FERMAX
Cod. 94702 V07/02



TV-S IR B/W Camera Ref. 4270

IMPORTANT NOTICE



To prevent electrical shock, do not remove the back cover. No user serviceable parts inside refer servicing to qualified service personnel.

HOW TO INSTALL THE MOUNTING BRACKET

The mounting bracket must be mounted to a structural member such as a wall or ceiling rafter using suitable plate surface.

To install the mounting bracket to a structural member using the three 3 x 200 mm tapping screws through the three 3 mm holes of the mounting bracket.

Maximum recommended load is 5.5Kg.

Select a suitable location for the camera. Install the camera stand or mounting bracket in the selected location using a suitable fastener. The camera stand or mounting bracket must be attached to a structural object, such as a hard wood, wall stud or ceiling rafter, that supports the weight of the camera and mount.

3 x 20 mm Tapping Screws

