


**FERMAX**REF: 8225  
COD: 94764b V 03/10**CONECTOR TELEFÓNICO PARA TELÉFONOS CityMax SOBREMESA**  
**PHONE CONNECTOR FOR CityMax DESKTOP PHONE**  
**CONNECTEUR TÉLÉPHONIQUE POUR POSTE DE BUREAU CityMax**  
**TELEFONANSCHLUß FÜR CityMax TISCHTELEFON****DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG****CONEXIONES / CONNECTIONS  
CONNEXIONS / VERBINDUNGEN**

Conexiones Teléfono Telephone Connections Connexions Poste Telefon Verbindungen	a	c	b	e	d	f
<b>4+N</b>		1	2	3	4	6
<b>SECRETO 4+N</b> <b>SECRET 4+N</b> <b>SECRET 4+N</b> <b>PRIVAT 4+N</b>		1	2	3	4	6
<b>UNIVERSAL</b> <b>UNIVERSAL</b> <b>UNIVERSEL</b> <b>UNIVERSAL</b>		1	2	3	4	6
<b>SECRETO 5+N</b> <b>SECRET 5+N</b> <b>SECRET 5+N</b> <b>PRIVAT 5+N</b>	+	1	2	3	4	6
<b>MULTILÍNEAS 3</b> <b>MULTIWAYS 3</b> <b>MULTILIGNES 3</b> <b>MEHRERE LEITUNGEN 3</b>			+	S	-	
<b>1+N</b>				L	M	
<b>ADS</b>	T	T-	+	L	-	
<b>ECOKIT*</b>		1	2	3	4	6

**NOTA / REMARK / REMARQUE / HINWEIS**

\* En el **ECOKIT** se recomienda utilizar el *Adaptador de pared* Ref. 8959 y conectarlo a los terminales (~, ~) del teléfono.

\* Si se quiere compatibilidad con el *Monitor ADS de Sobremesa*, no conectar *T* y *T-*.

\* With the **ECOKIT** we recommend to use the *Wall Adapter* Ref. 8959 and to connect it to inputs (~, ~) of the telephone.

\* If compatibility is required with the *ADS Desktop Monitor*, do not connect neither *T* nor *T-*.

\* Avec l'**ECOKIT** nous recommandons d'utiliser l'*Adaptateur* Réf. 8959 aux bornes (~,~) du poste.

\* Si vous désirez que l'installation soit compatible avec le *Moniteur ADS de Bureau*, ne connectez pas *T* et *T-*.

\* Bei dem **ECOKIT** schlagen wir vor, den *Wand-Übergangstecker* Ref. 8959 zu benutzen, und ihn zu die *Anschlußklemmen* (~, ~) des Telefons anzuschließen.

\* Wenn Sie Kompatibilität mit der *Desktop Monitor ADS* wollen, verbinden Sie weder *T* noch *T-*.