

Монитор-абонентская трубка DETECTA 6 - Краткое руководство по использованию









Код 97071R, V06_06

Открытие двери / вызов консьержа*

- Если при повешенной трубке нажать эту кнопку, то будет сделан **ВЫЗОВ консьержа** (*при наличии комнаты консьержа).

Дисплей номеронабирателя

Показывает информацию о состоянии монитора и операциях, выполненных пользователем.

	Горит: СТАНЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНА
	Не горит: СТАНЦИЯ ВКЛЮЧЕНА
	Сработала тревога
	Сработка во время последнего включения
	Введен неверный код
	Станция заблокирована в связи с вводом 4-х неверных кодов
	Станция или устройство включены
	Станция или устройство выключены



Включение основной камеры (*)

Включение вспомогательной камеры (*) (при ее наличии).

(*) наличие функции зависит от типа установки

Регулировка цвета

Контрастность

Яркость

ON/OFF

Светодиоды номеронабирателя / состояния

Светодиоды	Функция	Состояние		(мигает)
		(не горит)	(горит)	
	состояние системы	выключена	включена	маршрут входа/выхода мигает с интервалом 2 секунды, охрана включена частично
	светодиод исключенных зон	нет исключенных зон	есть исключенные зоны	часы не запрограммированы
	питание	питание правильное	нарушение электропитания (230 В перем. тока)	слабый заряд аккумулятора
	события тревоги	Событий тревоги нет	Есть события тревоги	авария / саботаж

Монитор-абонентская трубка ДЕТЕСТА 6 - Краткое руководство по использованию



Включение / выключение охраны



- Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** охраны введите:
[Код пользователя] + [#]
- Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** охраны введите:
[Код пользователя] + [#]

Краткий перечень функций:

- Быстрое включение:
[*] [#]
2сек.
- Включение в ночное время или частичное включение:
[Код пользователя] + [A_{2сек.}] + [#]
- Код принуждения:
(Код пользователя + 1) + [#]
(например, код пользователя 1111): **1112#**
- Исключение зон в ночное время и восстановление зон:
[Код пользователя] + [A_{2сек.}] + [N° зоны] + [#]
(например, зона 4): **1111A_{2сек.}4#**

По умолчанию код мастер-пользователя: 1111