

TABLA DE CONVERSIÓN AWG-mm ² AWG-mm ² CONVERSION TABLE		
AWG	SECCIÓN CROSS SECTION (mm ²)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)
10	5,26	2,59
11	4,17	2,31
12	3,31	2,05
13	2,62	1,83
14	2,08	1,63
15	1,65	1,45
16	1,31	1,29
17	1,04	1,15
18	0,82	1,02
19	0,65	0,91
20	0,52	0,81
21	0,41	0,72
22	0,33	0,64
23	0,26	0,57
24	0,20	0,51
25	0,16	0,45
26	0,13	0,40
27	0,10	0,36
28	0,08	0,32
29	0,06	0,29
30	0,05	0,25

TABLA DE CONVERSIÓN AWG-mm ² AWG-mm ² CONVERSION TABLE		
AWG	SECCIÓN CROSS SECTION (mm ²)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)
10	5,26	2,59
11	4,17	2,31
12	3,31	2,05
13	2,62	1,83
14	2,08	1,63
15	1,65	1,45
16	1,31	1,29
17	1,04	1,15
18	0,82	1,02
19	0,65	0,91
20	0,52	0,81
21	0,41	0,72
22	0,33	0,64
23	0,26	0,57
24	0,20	0,51
25	0,16	0,45
26	0,13	0,40
27	0,10	0,36
28	0,08	0,32
29	0,06	0,29
30	0,05	0,25

TABLA DE CONVERSIÓN AWG-mm ² AWG-mm ² CONVERSION TABLE		
AWG	SECCIÓN CROSS SECTION (mm ²)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)
10	5,26	2,59
11	4,17	2,31
12	3,31	2,05
13	2,62	1,83
14	2,08	1,63
15	1,65	1,45
16	1,31	1,29
17	1,04	1,15
18	0,82	1,02
19	0,65	0,91
20	0,52	0,81
21	0,41	0,72
22	0,33	0,64
23	0,26	0,57
24	0,20	0,51
25	0,16	0,45
26	0,13	0,40
27	0,10	0,36
28	0,08	0,32
29	0,06	0,29
30	0,05	0,25

TABLA DE CONVERSIÓN AWG-mm ² AWG-mm ² CONVERSION TABLE		
AWG	SECCIÓN CROSS SECTION (mm ²)	DIÁMETRO DIAMETER (mm)
10	5,26	2,59
11	4,17	2,31
12	3,31	2,05
13	2,62	1,83
14	2,08	1,63
15	1,65	1,45
16	1,31	1,29
17	1,04	1,15
18	0,82	1,02
19	0,65	0,91
20	0,52	0,81
21	0,41	0,72
22	0,33	0,64
23	0,26	0,57
24	0,20	0,51
25	0,16	0,45
26	0,13	0,40
27	0,10	0,36
28	0,08	0,32
29	0,06	0,29
30	0,05	0,25