

FERMAX NCITY BUS2

COD. 97538c V12_09

E Módulo de extensión de llamadas Ref. 2441

Conexión a una Placa CityLine BUS2 hasta 16 Pulsadores.
Ver Detalles.

EN Call extension module Ref. 2441


Connection to a CityLine BUS2 panel up to 16 buttons.
See details.

F Module d'extension des appels Réf. 2441

Connexion a une platine CityLine BUS2 jusqu'à 16 boutons-poussoirs.
Voir détails.

D Ruferteilungsmodul Ref. 2441

Anschluss an eine CityLine BUS2 Türstation mit bis zu 16 Drucktasten.
Siehe Einzelheiten.



FERMAX NCITY BUS2

COD. 97538c V12_09

E Módulo de extensión de llamadas Ref. 2441

Conexión a una Placa CityLine BUS2 hasta 16 Pulsadores.
Ver Detalles.

EN Call extension module Ref. 2441


Connection to a CityLine BUS2 panel up to 16 buttons.
See details.

F Module d'extension des appels Réf. 2441

Connexion a une platine CityLine BUS2 jusqu'à 16 boutons-poussoirs.
Voir détails.

D Ruferteilungsmodul Ref. 2441

Anschluss an eine CityLine BUS2 Türstation mit bis zu 16 Drucktasten.
Siehe Einzelheiten.



FERMAX NCITY BUS2

COD. 97538c V12_09

E Módulo de extensión de llamadas Ref. 2008

Conexión a una Placa CityLine BUS2 hasta 8 Pulsadores.
Ver Detalles.

EN Call extension module Ref. 2008


Connection to a CityLine BUS2 panel up to 8 buttons.
See details.

F Module d'extension des appels Réf. 2008

Connexion a une platine CityLine BUS2 jusqu'à 8 boutons-poussoirs.
Voir détails.

D Ruferweiterungsmodul Ref. 2008

Anschluss an eine CityLine BUS2 Türstation mit bis zu 8 Drucktasten.
Siehe Einzelheiten.



FERMAX NCITY BUS2

COD. 97538c V12_09

E Módulo de extensión de llamadas Ref. 2008

Conexión a una Placa CityLine BUS2 hasta 8 Pulsadores.
Ver Detalles.

EN Call extension module Ref. 2008

Connection to a CityLine BUS2 panel up to 8 buttons.
See details.

F Module d'extension des appels Réf. 2008

Connexion a une platine CityLine BUS2 jusqu'à 8 boutons-poussoirs.
Voir détails.

D Ruferweiterungsmodul Ref. 2008

Anschluss an eine CityLine BUS2 Türstation mit bis zu 8 Drucktasten.
Siehe Einzelheiten.

