

E Introducción / Funcionamiento

El PULL UP automático mejora la transmisión de los datos de la línea L del sistema VDS. Recomendable en instalaciones con ramificaciones o gran distancia entre placa/conserjería y terminales de viviendas.

EN Introduction / Operation

The automatic PULL UP improves data transmission from the VDS system's L line. Recommended in branched systems or systems with large distances between the panel/guard unit and the residential terminals.

F Introduction / Fonctionnement

Le PULL-UP automatique améliore la transmission des données de la ligne L du système VDS. Il est conseillé pour des installations avec bifurcations ou quand il y a une grande distance entre la platine/conciergerie et les terminaux des logements.

D Einführung / Funktionsweise

Der PULL-UP-Widerstand verbessert die Datenübertragung der L-Linie bei VDS-Systemen. Seine Anwendung wird bei Anlagen mit Verzweigungen und großen Abständen zwischen der Türstation/Portierzentrale und den Wohnungen empfohlen.



